

# Guía Rápida

moreborn™

⚠ Evitá que personas mayores, con movilidad reducida o niños desempaquen, instalen u operen el producto.



No abras la tapa ni retires el balde durante el proceso de ciclo.

No introduzcas las manos en el interior del equipo a menos que haya finalizado el ciclo, esté apagado y desenchufado.

No toques superficies calientes. Siempre usá las manijas del producto.

Leé cuidadosamente todos los materiales e instrucciones que acompañan al producto antes del primer uso.



## 1. Cómo instalar



1 Desempaquetá el equipo y retiralo junto con el paquete de carbón activador y demás accesorios.



2 Quitá la caja del filtro trasero del equipo, abrí la tapa de silicona, rellená con el carbón activador, cerrá la tapa y volvé a colocar la caja del filtro en su lugar.

## 2. Cómo usar



1 Colocá el equipo sobre una superficie plana, seca y estable, cerca de una fuente de alimentación, y al menos a 10 cm de la pared.

2 Girá la tapa hasta la posición de desbloqueo para abrirla. Introducí los residuos orgánicos (y el iniciador de compost, si es necesario). Cerrá la tapa asegurándote de que quede bien trabada.




3 Enchufá el equipo, presioná el botón de modo para seleccionar la función, y el equipo comenzará a funcionar automáticamente

\*Si escuchás un pitido y la luz parpadea en rojo, puede deberse a que la tapa no está bloqueada o el balde no está colocado correctamente.

4 Al finalizar el ciclo, el equipo emitirá un pitido para avisarte. Usá siempre las manijas para manipularlo.

Después de usarlo, desconectalo y guardalo en cualquier rincón de la cocina

## 3. Pantalla funcional



**Disposing:** Presioná el botón para elegir modo S (menos de 500g, dura 4 h) o L (entre 500 g y 1.5 kg, dura 6 h). Presioná brevemente para alternar. Después de 3 segundos, el equipo comienza automáticamente. Durante el proceso, presioná y mantené 3 segundos para cancelar.

**Composting:** Presioná el botón, esperá 3 segundos y comenzará automáticamente.

Para cancelar, mantené presionado por 3 segundos.

\* Se recomienda no superar los 800 g por ciclo y añadir 30 g (3 cucharadas) de iniciador FPS para obtener compost de alta calidad en 24 h.

**Alarma de Anomalía:** Si la luz LED parpadea en rojo, puede ser porque: la tapa no está bloqueada, el balde no está colocado, o los residuos están atascados.

**Modo Autolimpieza:** Presioná el botón y, tras 3 segundos, comenzará automáticamente.

Para cancelar, mantené presionado por 3 segundos.

\* Agregá agua limpia hasta la línea indicada antes de comenzar. No hacer funcionar en vacío.

快速指南, A5大小, 250g高克重牛皮卡纸, 双面印刷, UV印刷白色油墨